

Arbeitsschritte für die Montage eines dreischaligen Edelstahl-Kaminaufsatzes:

A. Vorbereitungsarbeiten im Zuge des Versetzens des Rohr-Kaminsystems (z.B. ‚Isolier-Rohr-Kamin‘):

1. Beim Versetzen der obersten drei Steigmeter Kamin ist darauf zu achten, dass die Bewehrungsstangen aus dem Rohr-Kamin-Bewehrungsset in den Armierungskanälen eingebaut werden.
Die Gewindehülsen der letzten Bewehrungsstangen sollen bündig mit dem obersten Mantelstein enden, damit später die Edelstahlabdeckplatte problemlos verschraubt werden kann.
2. Letztes Innenrohr vor dem Einsetzen so abschneiden, dass der Ausdehnungsraum zwischen Oberkante Innenrohr und Oberkante Mantelstein ca. 4 cm beträgt.

B. Montage des Edelstahl-Kaminaufsatzes:

1. Edelstahl-Abdeckplatte mit Edelstahlschrauben in den Gewindehülsen der Bewehrungsstangen des Mantelsteins verschrauben.
Dicht- und Beilagscheiben verwenden!
2. Normaler Versetzrhythmus:
Edelstahl-Längenelement aufsetzen und mit dem Klemmband am vorherigen Längenelement befestigen.
3. Auf das oberste Edelstahl-Längenelement ist der Abschlusskonus aufzustecken.

