

Arbeitsschritte für die Montage des Edelstahl-Kaminaufsatzes auf das Kaminsystem ‚Rohr Universal‘:

A. Vorbereitungsarbeiten im Zuge des Versetzens des Kaminsystems ‚Rohr Universal‘:

1. Beim Versetzen der obersten drei Steigmeter Kamin ist darauf zu achten, dass die Bewehrungsstangen aus dem Rohr-Kamin-Bewehrungsset in den Armierungskanälen eingebaut werden.
Die Gewindehülsen der letzten Bewehrungsstangen sollen bündig mit dem obersten Mantelstein enden, damit später die Edelstahlabdeckplatte problemlos verschraubt werden kann.
2. Es empfiehlt sich, das letzte Muffenrohr vor dem Einsetzen so abzulängen, dass die Oberkante der Muffe 2 bis 3 cm unter der Oberkante des letzten Mantelsteines endet.

B. Montage des Edelstahl-Kaminaufsatzes:

1. Fugenmasse in die Muffe des bereits im Mantelstein eingebauten Keramikrohres einbringen.
2. Edelstahl-Abdeckplatte mit Edelstahlschrauben in den Gewindehülsen der Bewehrungsstangen des Mantelsteins verschrauben.
Dicht- und Beilagscheiben verwenden!
3. Falls die Kaminaufsatzhöhe nur 79 cm beträgt, ist das unterste Längenelement mit dem Klemmband auf der Edelstahlplatte zu befestigen.
In diesem Fall bitte weiter bei Arbeitsschritt 6.
Bei größeren Aufsatzhöhen ist das erste Element bereits fix mit der Edelstahlplatte verschweisst.
4. Abstandhalter an der Muffe eines Keramikrohres befestigen und das Rohr in das Edelstahl-Längenelement einsetzen.
Beim \varnothing 16 cm entfällt der Abstandhalter!
5. Normaler VersetZRhythmus:
 - a) Fugenmasse in die Muffe des eingebauten Keramikrohres einbringen.
 - b) Edelstahl-Längenelement aufsetzen und mit dem Klemmband am vorherigen Längenelement befestigen.
 - c) Abstandhalter an der Muffe eines Keramikrohres befestigen und das Rohr in das Edelstahl-Längenelement einsetzen.
Beim \varnothing 16 cm entfällt der Abstandhalter!
6. Auf das oberste Edelstahl-Längenelement ist der Abschlusskonus aufzustecken.
7. Die Keramikrohrsäule muss 13 cm über den Konus des Edelstahlmantels hinausragen (ohne Muffe!), deshalb muss das letzte Keramikrohr vor dem Einsetzen entsprechend abgelängt werden.
8. Abschließend ist auf das herausragende Ende des Keramikrohres der Mündungskonus aufzustecken, die Abstandhalter des Mündungskonus sollten das Keramikrohr im Edelstahl-Längenelement zentrieren. Der umlaufende Spalt zwischen Keramikrohr und Mündungskonus ist mit Silikon (kleine Tube aus Grundpaket) zu verschließen.

