



Säurekitt-Eimer, Dosierbecher und Spritzbeutel aus Grundpaket entnehmen. (Nicht unter 5° C verarbeiten)



Mittels Dosierbecher 7 Teile Säurekitt und 1 Teil Wasser in einen Spritzbeutel einfüllen.



Den gefüllten Spritzbeutel waagrecht halten und durch Schütteln den Inhalt gut vermischen.



Den Inhalt kneten, bis die Fugenmasse plastische Konsistenz hat (nach ca. 5 Minuten).



Die Spitze des Spritzbeckels abschneiden und den Spritzbeutel für das Auspressen des Inhalts vorbereiten.



Fugenmasse gleichmäßig in die Muffe einbringen.